



WISDOM WELL
TECHNOLOGY LTD



朗|天|科|技|有|限|公|司

Flat 8, 8/F, Golden Industrial Building, 16-26 Kwai Tak Street, Kwai Chung, N.T.

Tel: (852) 2377-9422 Fax: (852) 2377-9424

更新 firmware

1. 請到以下連結下載最新程式及 firmware
http://www.wisdomwell.com.hk/download/veo_w_416.zip

2. 把壓縮內檔案儲存到桌面或其他位置

3. 執行 Veo Observer Setup Utility

4. 選擇相機，firmware 版本會於右下方顯示

5. 按 "Update"

6. 輸入管理員用戶名稱及密碼

7. 於新視窗選擇 firmware 檔案.bin 位置然後按開啓

8. 電腦會跳出視窗提示是否繼續，請按是(Y)

9. 更新會開始進行，可能需時幾分鐘，請勿中斷電源，LCD 會顯示 301



Warning: Do not unplug the camera's power source or Ethernet connection while the firmware is downloading. Doing so can disable your camera.

10. 完成後會出現新視窗提示，相機會再搜尋 IP 位置